

ZappBug Room™

Manuel d'utilisation



IMPORTANT:

Lire les consignes avant utilisation!

EXTERMINATION SÛRE ET PROUVÉE

Traduction réservée exclusivement aux distributeurs agréés
www.sweetcocoon.ch (Suisse) et www.sospunaise.fr (France)
V 11.19

V2.01.19

Table des matières

Consignes de sécurité.....	4
Conseils et astuces pour le traitement thermique.....	7
Composants inclus.....	8
Utilisation et fonctionnement.....	9
1. Montage de la Chambre.....	9
2. Connecter les 4 unités de chauffage.....	12
3. Connecter le ventilateur de recirculation à la structure de la Chambre.....	12
4. Fermer avec la fermeture éclair.....	14
5. Réglage du thermomètre sans fil.....	14
6. Mise en marche des unités chauffantes.....	17
7. Insertion des objets à traiter.....	18
8. Temps de fonctionnement approprié.....	18
9. Enlever les articles après le traitement thermique.....	19
10. Plier et ranger la Zappbug Room.....	19
Temps d'élimination des insectes et températures.....	20
Conseils de dépannage.....	21
Informations sur la garantie.....	23



Informations importantes pour la sécurité

Vous devez respecter toutes les consignes de sécurité lorsque vous utilisez ce produit. Veuillez lire tous les avertissements présentés dans cette section.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie, des blessures ou des dégâts matériels.

Les avertissements décrivent les conséquences graves résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.



Lisez cet **AVERTISSEMENT** avant de poursuivre!

AVERTISSEMENT! – Les prises de courant peuvent être dangereuses

Les prises de courant mal raccordées peuvent surchauffer dangereusement et provoquer un incendie, des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Suivez les étapes ci-dessous pour une utilisation sûre de **N'IMPORTE QUEL** appareil électroménager à forte puissance:

1. **Contrôlez la connexion de la fiche électrique avec la prise de courant.**
2. **Assurez-vous que la prise n'a pas plus de 15 ans.**
3. **Inspectez la prise de courant après chaque utilisation.**
4. **Si vous n'êtes pas certain d'une prise de courant, demandez à un électricien de l'inspecter ou de la remplacer.**

Explication

Les appareils électroménagers à forte puissance nécessitent plus de courant électrique que la plupart des appareils ménagers. Les vieilles prises de courant usées peuvent être mal raccordées. Le courant élevé requis par ce produit, combiné à une mauvaise connexion électrique, peut provoquer une surchauffe et faire fondre les prises.

Avertissement: Rallonges électriques

Certaines rallonges ne sont pas en mesure de supporter la charge de courant consommée par cette unité de chauffage sans surchauffer dangereusement. Si vous devez utiliser une rallonge, n'utilisez pas un câble d'une puissance inférieure à 1500 watts ou 15 ampères. L'utilisation d'une rallonge inadéquate peut entraîner une surchauffe de la rallonge ou un incendie.

Avertissement: Anciens câbles et prises électriques

Chaque appareil de chauffage ZappBug consomme de 12 à 15 ampères de courant (1500 watts) et doit fonctionner sur des circuits de 15 ampères et plus uniquement. Il se peut que certains vieux câbles et prises électriques ne soient pas en mesure de supporter ces charges. Si vous n'êtes pas renseigné sur le câblage électrique ou les prises de courant dans votre région, contactez un électricien avant d'utiliser ZappBug ou tout autre produit à courant élevé. Si le(s) câble(s) électrique(s) semble(nt) déformé(s) ou chaud(s) au toucher, débranchez-le immédiatement. Un câblage électrique usé ou défectueux peut entraîner des dommages, un incendie et des blessures.

Avertissements supplémentaires

- **Certains articles peuvent être endommagés pendant le chauffage. Soyez prudent lorsque vous exposez à la chaleur des objets fragiles tels que des livres anciens, des objets en bois, des objets en plastique, des lunettes, des objets électroniques et d'autres affaires personnelles.**
- **ATTENTION AVEC LES CHAUSSURES!** Dans de rares cas, la semelle des chaussures peut ramollir ou se décoller pendant le traitement thermique.
- Le non-respect des avertissements présentés dans ce manuel peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- Un montage ou une utilisation incorrecte peut entraîner des conséquences dangereuses. N'assemblez que selon les instructions de ce manuel.
- **Ne bloquez ni l'entrée d'air ni les sorties d'air. Leur obstruction peut provoquer une surchauffe de l'appareil.**
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans un environnement humide. Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Ne pas introduire ni prendre d'objets dans le ventilateur en cours de fonctionnement. Cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.
- **Ne placez pas d'objets inflammables ou d'aérosols à l'intérieur de la ZappBug Room™.**
- Consultez le fabricant des articles en question pour connaître la température maximale de sécurité avant de les placer dans le ZappBug. **Surveillez toujours la température pour vous assurer qu'elle ne dépasse jamais le niveau de sécurité maximal.**

Conseils et astuces

PUNAISES DE LIT


- Des chercheurs ont découvert que les punaises de lit meurent rapidement à **tous les stades de leur vie**, à des températures égales ou supérieures à **49°C (120°F)**.
- Les oeufs de punaises de lit sont presque translucides et très difficiles à détecter. Une bonne pratique consiste à traiter à la chaleur tous les articles qui ont pu se trouver à proximité de punaises de lit, même si aucune punaise de lit n'a été détectée.
- Les punaises de lit peuvent survivre jusqu'à **18 mois sans se nourrir**. Il est essentiel que tous les articles potentiellement infestés soient traités thermiquement ou au moins scellés et entreposés pendant 18 mois.
- Les punaises de lit peuvent **aplatir leur corps** et se glisser dans de minuscules fissures.
- Les punaises de lit sont incapables de grimper sur des surfaces lisses et non poreuses comme celles de la ZappBug Room™.

ZAPPBUG ROOM™

- Considérez le traitement thermique de vos effets personnels de la même façon que le **séchage du linge au soleil** : si vos effets personnels sont densément emballés ensemble, il faudra beaucoup plus de temps pour qu'ils atteignent les températures fatales aux punaises de lit. Toujours utiliser les blocs de soutien fournis pour assurer une circulation d'air maximale autour de vos affaires.
- Les punaises de lit subissent un **choc thermique** et ne peuvent pas s'échapper par le conduit de chauffage lorsque l'unité chauffante est en marche. Assurez-vous d'allumer l'unité chauffante **avant de placer des objets potentiellement infestés à l'intérieur de la ZappBug Room™**.
- N'utilisez à l'intérieur qu'à une **température** ambiante **supérieure à 21°C (70°F)**. L'unité de chauffage fonctionne en ajoutant de la chaleur à l'air de la pièce dans laquelle elle est située. Si la température ambiante est inférieure à 21°C, il se peut que la ZappBug Room™ n'atteigne pas la température souhaitée pour détruire les punaises de lit.
- Toujours **surveiller la température** à l'intérieur de la ZappBug Room™ avec le thermomètre et sa sonde inclus. Si la température atteint plus de 60 °C, les piles de la sonde risquent d'être endommagées. Dans ce cas, veuillez retirer temporairement la sonde.
- Ne placez pas la ZappBug Room™ directement sur un sol froid tel que du béton. **Toujours placer la ZappBug Room™ sur des surfaces à température ambiante (au-dessus de 21°C)**.

Matériel inclus

Structure de la tente



X1

Thermomètre sans fil et trois capteurs



X1

Sac de transport de la tente




X1

Unité de chauffage Zappbug avec minuterie intégrée




X4

Bloc de support




X4

Ventilateur de recirculation




X1

Tente




X1

Rallonge



X3

Sac de transport des accessoires



X1


Utilisation et fonctionnement (suite)

1. Montage de la Chambre


Dépliez la Chambre

Une vidéo de démonstration de montage de la Chambre ZappBug est disponible sur : zappbug.com/zbr-video.



La vidéo est trouvable dans la description du produit.



Dépliez la Chambre le côté matelassé vers le bas




Dézippez les 5 fermetures éclairs




Utilisation et fonctionnement (suite)



Dépliez tous les côtés



Note : déployez les branches de la structure jusqu'à ce que les supports de verrouillage cliquent et se mettent en position.




Déployez les branches de la structure de la Chambre




Utilisation et fonctionnement (suite)



Déployez la structure de la Chambre



Note : déployez la structure jusqu'à ce que les goupilles de verrouillages cliquent et se fixent sur les 4 pieds.




Montez la tente sur la structure



Utilisation et fonctionnement (suite)

2. Connecter les 4 unités de chauffage



Localisez le tuyau de ventilation



Placez la base de l'unité de chauffage dans le tuyau




Etendez le tuyau autour de l'unité de chauffage
(respectez les signes "ne pas couvrir"!)

Remarque de sécurité : Veillez à toujours maintenir un dégagement de 15 centimètres minimum autour de l'unité de chauffage.

Remarque : il est normal que de petits espaces apparaissent entre le côté texturé de l'unité de chauffage et le tuyau de ventilation. Les punaises de lit **ne peuvent pas s'échapper** par ces espaces si l'unité de chauffage est allumée. Les punaises de lit subissent un choc thermique et ne sont pas capables de se déplacer vers l'unité de chauffage. Assurez-vous toujours que l'unité de chauffage soit allumée avant de placer des objets potentiellement infestés dans la Chambre ZappBug.

3. Connecter le ventilateur de recirculation à la structure de la Chambre


Le ventilateur inclus s'installe sur la structure de la Chambre. Placez le ventilateur de recirculation au milieu de la structure contre la paroi arrière comme indiqué ci-dessous. Il est normal que le ventilateur de recirculation s'incline légèrement d'un côté. Glissez le câble d'alimentation du ventilateur de recirculation à travers la petite ouverture au milieu de la paroi arrière. Le ventilateur de recirculation peut être branché au même circuit électrique ou à la même prise de courant que l'une des quatre unités de chauffage. L'entrée du ventilateur de recirculation devrait être dirigée dans la Chambre ZappBug et la sortie du ventilateur de recirculation devrait être dirigée vers le sol.



Accrochez le ventilateur de recirculation sur la structure de la Chambre contre la paroi arrière

Ventilateur de recirculation

Entrée



Sortie

Utilisation et fonctionnement (suite)

4. Fermer avec la fermeture éclair




5. Réglage du thermomètre sans fil

La ZappBug Room™ est livrée avec une station de base du thermomètre et trois sondes, illustrées ci-dessous.



Station de base du thermomètre



Sonde de température

Remarque: Réglez d'abord la station de base du thermomètre.

Utilisation et fonctionnement (suite)

Réglage de la station de base du thermomètre

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la station de base, comme illustré à la **Figure 1 ci-dessous**.
2. Insérez une pile AA. Tous les segments de l'écran LCD s'allument pendant quelques secondes pour vérifier que tous les segments fonctionnent correctement.
3. La station de base du thermomètre affiche instantanément la température ambiante. La température de la sonde se met à jour sur l'écran d'affichage quelques minutes après avoir placé les piles dans la sonde (**voir Configuration de la sonde du thermomètre à la page suivante**).




Figure 1

1. Compartiment des piles
2. Bouton CH/+
3. Montage sur pied

IMPORTANT: Insérez les piles et réglez d'abord la station de base du thermomètre

Changer de canaux

1. Appuyez sur le bouton [CH/+] à l'arrière de la station de base du thermomètre pour voir les températures des différentes sondes. (**Voir la figure 1**)

Elles s'afficheront dans l'ordre suivant :

CH1- CH2 - CH3 - (CH)





Figure 2

1. Temps
2. Température ambiante de la pièce
3. Icône de réception
4. Température de la sonde
5. Numéro de la sonde sélectionnée


Utilisation et fonctionnement (suite)

Configuration de la sonde du thermomètre



Sonde de température

1. Voyant LED de l'émetteur sans fil
2. Sélecteur de canal
3. Pile AA
4. Couvercle du compartiment des piles

1. Retirez le couvercle de la pile à l'arrière de la sonde du thermomètre en faisant glisser le boîtier vers le bas et insérez une pile AA.
2. Après avoir inséré la pile, le voyant LED de l'émetteur sans fil s'allume pendant 4 secondes, puis clignote une fois toutes les 60 secondes. Chaque fois qu'il clignote, le capteur transmet des données.
3. Fermez le couvercle du compartiment des piles. L'icône de  réception clignote sur la station de base du thermomètre lorsqu'il est en mode recherche.
4. Placez la sonde de température sans fil dans la partie la plus profonde (la plus isolée) de votre bagage (ou article traité) et laissez le ZappBug™ fonctionner pendant 60 minutes ou plus après que la température ait atteint 49°C. Veuillez ne pas laisser la sonde dans la tente lorsque la température dépasse 60°C.
5. Si vous réglez les minuteurs sur 8 heures, il s'agit généralement de plus de temps que nécessaire pour que la ZappBug Room™ atteigne la température critique et la conserve pendant une heure.
6. **DANS TOUS LES CAS, GARDEZ L'APPAREIL SOUS SURVEILLANCE REGULIERE ET NE LAISSEZ PAS UN ENFANT SEUL AVEC LE ZAPPBUG.**
7. Si la base ne se met pas à jour, consultez les conseils de dépannage à la page 21.

Utilisation et fonctionnement (suite)

6. Mise en marche des unités chauffantes

Mise en marche de l'unité chauffante

1. Branchez l'unité chauffante dans la prise de courant*.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation en position "On".
3. Appuyez sur la touche "Timer" pour faire défiler le temps de traitement désiré.

Nous recommandons d'utiliser le réglage 8 heures pour les grandes charges et le réglage 4 heures pour les petites et moyennes charges. Toujours utiliser le thermomètre fourni pour confirmer que la température atteint des niveaux critiques (**voir étape 8**).



* Chaque unité chauffante doit être branchée sur une prise différente. Les bâtiments résidentiels et commerciaux ont généralement un circuit/phase par pièce. Utilisez les rallonges pour atteindre les prises dans d'autres pièces si nécessaire.

Voyant d'avertissement et bip sonore

Le voyant d'avertissement et le bip sonore indiquent que l'appareil surchauffe. L'air chaud est bloqué pour empêcher la sortie de l'unité chauffante. Ceci est généralement causé par une surcharge du ZappBug. Assurez-vous que l'air chaud puisse circuler librement et qu'il y a au moins 15 cm de dégagement à l'intérieur du ZappBug.

Si le voyant d'avertissement est allumé, éteignez l'unité de chauffage en mettant l'interrupteur en position "Off". Retirez l'unité chauffante du tube de ventilation et laissez refroidir l'unité pendant 20 minutes. Enlevez les éléments qui obstruent le flux d'air de l'unité chauffante et reprenez le traitement.

Utilisation et fonctionnement (suite)

7. Insertion des objets à traiter

La ZappBug Room est une chambre de traitement thermique très polyvalente. Placez les objets que vous souhaitez traiter à la chaleur dans la tente. Utilisez les blocs de mousse fournis pour soulever les meubles et les déplacer au-dessus du plancher de la tente pour que l'air puisse circuler. Dispersez les objets au maximum et évitez de les empiler les uns sur les autres. Si des objets sont placés trop près des unités chauffantes ou si la circulation d'air à l'intérieur de l'appareil est obstruée, il est possible que le fusible de sécurité interne de l'appareil saute. Pour assurer une circulation d'air adéquate, veuillez toujours laisser un espace de 15 cm entre les parois et les objets.

Des étagères, des porte-vêtements, etc. non inclus peuvent être utilisés pour faciliter le traitement thermique des vêtements ainsi que d'autres objets. Attention à ne pas abîmer la tente.

Placez les trois sondes thermométriques sans fil dans les endroits les plus profonds et les mieux isolés des objets à traiter.

Note : Si les objets sont emballés de façon trop dense, il faudra plus de temps pour atteindre la température désirée. Une meilleure circulation de l'air réchauffera vos articles plus rapidement et assurera des températures qui tueront les punaises de lits. Utilisez toujours les sondes thermométriques fournies pour vous assurer que les températures atteignent la température létale de 49 degrés. Ouvrez toujours les bagages et rangez les objets de façon à assurer une bonne circulation de l'air.

8. Temps de fonctionnement approprié

60 minutes à 49°C ou plus

Il est impossible de connaître la température à chaque endroit de vos articles, c'est pourquoi nous avons développé et testé une stratégie infaillible pour s'assurer que votre traitement thermique soit efficace.

Les punaises de lit meurent à des températures de 49°C (120°F) ou plus en moins de deux minutes. Cependant, elles commencent à mourir à des températures supérieures à 45°C (113°F). Plusieurs études ont montré que les punaises de lit meurent dans une fourchette de températures et que plus la température est élevée, moins il faut de temps pour les tuer. La pratique courante pour le traitement thermique consiste à mesurer la température à un endroit représentatif. Lorsque la température à cet endroit atteint 49°C ou plus et qu'elle y est maintenue pendant une heure, vous pouvez être sûr que les punaises de lit dans vos biens sont mortes.

Utilisation et fonctionnement (suite)

9. Enlever les articles après le traitement thermique

AVERTISSEMENT: Les articles peuvent être chauds après le traitement thermique. Attendez que les articles refroidissent avant de les manipuler. Des articles tels que les fermetures éclair métalliques peuvent demeurer très chauds après le traitement thermique et causer des brûlures.


Conseil: Si votre maison est infestée de punaises de lit, placez tous les articles dans des sacs en plastique fermés ou autres récipients scellés immédiatement après le traitement thermique.

10. Plier et ranger la Zappbug Room

Eteignez et débranchez toutes les unités de chauffage. Répétez les étapes 1 à 11 à l'envers et rangez la Chambre ZappBug ainsi que ses accessoires dans les deux sacs inclus prévus à cet effet.

Tableau de traitement thermique

(La durée réelle du traitement varie)



Type	Température de traitement	Durée pour dose létale	Type	Température de traitement	Durée pour dose létale
Fourmis	49°C	5 mins	Termites	52°C	10 mins
Punaises de lit	47°C	7 mins	Gale	50°C	10 mins
Blattes	55°C	7 mins	Poux	55°C	30 mins
Acariens	60°C	8 mins	Mites	49°C	30 mins
Puces	60°C	10 mins	Anthrènes des tapis	49°C	30 mins

Veuillez toujours compter une heure de plus que nécessaire au temps de traitement pour assurer la mortalité des insectes.

Conseils de dépannage ZappBug les plus courants

Réinitialisation du thermomètre

Si vous rencontrez des difficultés à obtenir une mesure de température, vous devrez simplement réinitialiser le thermomètre. Pour ce faire, retirez les piles du capteur et de l'écran d'affichage en même temps. Remettez-les ensuite dans **l'ÉCRAN D'AFFICHAGE EN PREMIER**, puis dans le capteur.

Il peut s'écouler un certain temps avant que l'appareil ne chauffe complètement (parfois 2 à 3 heures ou plus selon la température ambiante ou l'importance de la charge de traitement).

Gardez à l'esprit que l'écran d'affichage peut perdre le signal s'il est trop éloigné de l'appareil, ou si l'appareil chauffe au-dessus de 60°C (140°F). Si cela se produit, suivez simplement les instructions de réinitialisation ci-dessus.

Interrupteur à bascule de sécurité

Si vous branchez votre unité chauffante et qu'elle ne s'allume pas, veuillez vérifier l'interrupteur à bascule de sécurité - il s'agit d'un petit bouton noir au bas de l'unité chauffante (carré rouge). Ce bouton doit être enfoncé pour que l'unité chauffante se mette en marche et est conçu de telle sorte que si l'appareil est renversé (éventuellement en bloquant les sorties d'air), il s'éteint par sécurité. Lorsque l'unité chauffante est branchée dans une prise murale et que l'appareil rouge est à plat sur le sol, le bouton doit naturellement être enfoncé et l'unité chauffante doit se mettre en marche.

Montée en température

Les raisons les plus courantes pour lesquelles l'appareil a du mal à atteindre la température critique de 49°C sont les conditions ambiantes et la disposition des articles. La ZappBug Room™ fonctionne mieux dans des pièces à 21°C ou plus. Dans la mesure du possible, ne faites pas fonctionner l'appareil sur un sol en béton ; si nécessaire placez des éléments isolants tels que du carton ou un tapis entre la ZappBug Room™ et le sol afin de limiter les pertes de chaleur.

Disposez toujours les objets de manière à ce qu'ils soient suffisamment espacés pour permettre à l'air de circuler facilement dans la ZappBug Room. Si nécessaire, vous devrez peut-être acheter des étagères pour surélever plus facilement les petits objets du plancher et les séparer les uns des autres.

Canal de sonde du thermomètre

Si vous n'êtes pas en mesure de recevoir un signal de la sonde de température, vous devrez peut-être configurer le canal de la sonde. Pour ce faire, retirez l'arrière de chaque sonde du thermomètre et changez le canal en faisant glisser le bouton en position 1. Chaque sonde doit être sur le bon canal afin de contrôler correctement le traitement.

Informations sur la garantie

La garantie est assurée par ZappBug™ USA. Les revendeurs officiels en Suisse et dans l'Union Européenne agissent uniquement en tant qu'intermédiaires.

Que couvre la garantie ?

ZappBug™ garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine (elle n'est plus valable si le produit est revendu à un tiers).

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Tout défaut ou mauvais fonctionnement de la tente chauffante ZappBug causé par un abus, une mauvaise utilisation, la négligence, l'imprudence ou un accident.
2. Tout défaut ou dysfonctionnement causé par l'altération ou la modification de la tente chauffante ZappBug.
3. Tout défaut ou mauvais fonctionnement de la tente chauffante ZappBug qui ne se serait pas produit si les instructions du manuel du propriétaire avaient été suivies.
4. Le coût de réparation ou de remplacement de tout objet (exemple : appareil électronique, chaussure, lunettes, etc.) placé dans le ZappBug. D'après notre expérience, le ZappBug fonctionne dans des plages de température sûres pour la plupart des appareils électroniques, mais nous ne couvrons pas les dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation de la tente chauffante ZappBug.
5. Le coût de réparation ou de remplacement de tout bien endommagé lorsque la tente chauffante ZappBug ne fonctionne pas correctement.
6. Les frais de réparation ou de remplacement de tout bien endommagé en raison du non-respect des instructions du manuel du propriétaire.
7. Dommages à la tente (déchirure, fermeture éclair cassée) dus à un mauvais pliage pour ranger le ZappBug.

Quelle est la période de couverture ?

La couverture en vertu de cette garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. La couverture prend fin si vous vendez ou transférez le ZappBug à un tiers.

Comment obtenir du support en cas de problème?

Contactez votre distributeur local et remplissez le formulaire de support du fournisseur sur son site web en expliquant le problème de façon détaillée et en y joignant des photos ou vidéos explicatives.

Votre revendeur nous soumettra votre réclamation. En cas de réponse favorable, votre revendeur vous enverra des composants de rechange.

Afin d'éviter toute contamination potentielle, veuillez ne pas retourner votre ZappBug à votre revendeur. Tout retour non préalablement validé par votre revendeur sera immédiatement détruit, sans aucun remboursement possible.

En cas de problème avec votre ZappBug, veuillez d'abord contacter votre distributeur local et remplir le formulaire de support du fournisseur sur son site web.



USA : ZappBugTM Customer Service
service@zappbug.com
(206) 430-5514

France : Abbakos SAS
41 Rue des Souchets
74130 Bonneville
www.sospunaise.fr

Switzerland : SGL Associés Sàrl
Sur la Ville
1628 Vuadens
info@sweetcocoon.ch
www.sweetcocoon.ch